



Friends™



40264



LEGO.com/friends



WARNING: CHOKING HAZARD.
Toy contains small parts and a small ball.
Not for children under 3 years.





**AVERTISSEMENT :
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.**


Le jouet contient des petites pièces ainsi qu'une petite boule. Il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.




**ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA.**

Juguete que contiene partes pequeñas y una pelota pequeña. No recomendado para niños menores de 3 años.


1




2



3




4




5










1




2




3



4




5







1




2




3




4




5




6



7



8




1



2




9







1




2



3




4







1




2




3




4



5



6






1




2



3





4




5



6



7



8







1




2








1




2




3




4





5




6




7






8







1





2




3



4




1




2





5






6





7





2x
6079516



1x
459901



1x
6099712



1x
302401



1x
300501



2x
4538353



1x
4161326



1x
4160857



1x
4547489



1x
6093479



3x
6051511



1x
609101



3x
370001



2x
4598527



1x
4222017



1x
368001



1x
300301



2x
366001



2x
4515364



1x
6156667



1x
243101



2x
4550171



1x
302001



2x
4215470



1x
303201



2x
4109995



1x
6133566



1x
306221



1x
6163983



1x
6144805



1x
614124



1x
6055385



1x
6184648



1x
407024



1x
6104328



1x
4538456



1x
6066102



1x
6020192



2x
474026



2x
249626



1x
300426



1x
366026



7x
4655695



1x
3000240



2x
6112751



1x
6150320



1x
3005741



1x
3005744



1x
4504371



1x
6103249



4x
4620909



2x
6136419



2x
4649741



1x
4655256



3x
6170300



1x
4119479



4x
4518611



3x
4537936



1x
6064097



1x
6022491



1x
6092956



1x
4540203



2x
4211350



3x
4211398



2x
6015344



1x
4211396



1x
6030333



1x
4211483



1x
6170305



1x
6112964



1x
4619516



1x
6134869



3x
6170298



1x
6100562



1x
6143445



4x
6101073



1x
6078305



1x
4651898



1x
6037658



Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs

Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial



00800 5346 5555 :

1-800-422-5346 :

LEGO, the LEGO logo, FRIENDS and the FRIENDS logo are trademarks of the/son des marques de commerce d/son droits réservés/marcas registradas de LEGO Group. All rights reserved/tous droits réservés/todos los derechos reservados. ©2017 The LEGO Group. 6204597