

Disney
PIRATES of the CARIBBEAN
— AT WORLD'S END —

1069

**Flagship Battlers
Black Pearl™**

6+

65 PCS™



Electronic!
¡Electrónico! / Électronique!
Elektronische / Elektronische
Elettronico! / Electrónico!




BUILD 'n BLAST!
CONSTRUYE Y ATACA
CONSTRUIS ET BOMBARDE!
BAUEN und SCHIESSEN!
BOUW en BEUK!
COSTRUISCI e BOMBARDA!
CONSTRÓI e EXPLODE!

12x
AM01113KJ



1x
AS0106916



1x
AM08631JG



1x
AM08574KM




1x
AS0106919

1x
AM02613WR



1x
AF010692



1x
AM04816JG



1x
AM08575KM



1x
AS010696

1x
AM04815WR



1x
AF010693



1x
AM04791KM

12x
AS0106918



4x
AM08573KM



1x
AM08628KM



1x
AS0106917




1x
AM08564KM



1x
AM08565KM

12x
AM09493DO



1x
AX010693

4x
AM09033DO



1x
AX010692


1x
AS0106915



1x
AM08627W



1x
AS010693



1x
AS010694



www.megabloks.com/port

Find the secret webcode! /
 ¡Encuentra el código web secreto! /
 Trouve le code web secret! /
 Finde den geheimen Web-Code! /
 Vind de geheime webcode! /
 Trova il codice web segreto! /
 Encontra o código secreto da web!

Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference. / Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardarlas para referencia futura. / Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future. / Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufbewahren. / Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip. / Leggere le istruzioni prima di cominciare ad usare il gioco e conservarle per reference futura. / Leia as instruções antes do primeiro uso e guarde-as para futura referência.

- ⚠ **WARNING:**
CHOKING HAZARD. - Small parts. Toy contains a small ball. Not for children under 3 years.
- ⚠ **ADVERTENCIA:**
PELIGRO DE ASFIXIA. - Contiene piezas pequeñas. El juguete contiene una bola pequeña. No recomendado para niños menores de 3 años.
- ⚠ **AVERTISSEMENT:**
RISQUE DE SUFFOCATION. - Présence de petits éléments. Le jouet contient une petite balle. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- ⚠ **WARNUNG:**
ERSTICKUNGSGEFAHR. - Enthält kleine Teile. Ein kleiner Ball ist im Spielzeug inbegriffen. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- ⚠ **WAARSCHUWING:**
VERSTIKKINGSGEVAAR. - Bevat kleine onderdelen. Speelgoed bevat een klein balletje. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.
- ⚠ **ADVARSEL:**
KVÆLNINGSFARE. - Indeholder smådele. Legetøjet indeholder en lille bold. Ikke til børn under 3 år.
- ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. - Περιέχει μικρά αντικείμενα. Το παιχνίδι περιέχει ένα μπάλακι. Όχι για παιδιά κάτω των 3 ετών.
- ⚠ **VAROITUS:**
TUKEHTUMISVAARA. - Sisältää pieniä osia. Lelun sisältäyty pieni pallo. Ei alle 3-vuotiaalle lapsille.
- ⚠ **ATTENZIONE:**
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. - Contiene piccole parti. Il giocattolo comprende una pallina. Non indicato per bambini sotto i 3 anni.
- ⚠ **ADVARSEL:**
KVÆLNINGSFARE. - Inneholder små deler. Leketøy inneholder en liten ball. Kun for barn over 3 år.
- ⚠ **ATENÇÃO:**
PERIGO DE ASFIXIA. - Contém peças pequenas. O brinquedo contém uma pequena bola. Não é concebido para crianças de menos de 3 anos.
- ⚠ **WARNING:**
KVÄVNINGSRISK. - Innehåller små delar. Leksaken innehåller en liten boll. Inte för barn under 3 år.
- ⚠ **警告:**
窒息の危険性 小さな部品が含まれています 小さな玉が含まれています。 3歳以下の子供には与えないで下さい。
- ⚠ **警告:**
窒息危險。包含有小部件 此玩具含有一個小球。 不適合3歲以下的小孩玩。





Disney
PIRATES *of the* **CARIBBEAN**
AT WORLD'S END

The resourceful Black Pearl defends itself with unmatched speed and a crafty cannonball barrage.

El ingenioso Perla Negra se defiende con gran velocidad y una astuta descarga de cañones.

Le fiable Perle noire se défend grâce à sa vitesse incomparable et ses habiles tirs de barrage au canon.

Die findige Schwarze Perle verteidigt sich mit unübertroffener Geschwindigkeit und einem cleveren Kanonenhagel.

De vindingrijke Zwarte Parel verdedigt zich ongeëvenaard snel met een listig salvo van kanonskogels.

L'intraprendente Perla Nera si difende con incomparabile velocità ed un astuta barriera di palle di cannone.

A diligente Pérola Negra se defende com uma velocidade incomparável e uma astuciosa barragem de balas de canhão.

1




1x




1x






1x



2



5





3

Batteries not included.
No incluye pilas.
Piles non comprises.
Batterien nicht inbegriffen.
Batterijen niet inbegrepen.
Batterie non fornite.
Pilhas não incluídas.



EN Adult assistance may be required.
ES Puede ser necesaria la ayuda de un adulto.
FR L'assistance d'un adulte peut être requise.
DE Hilfe eines Erwachsenen kann erforderlich sein.
NL De hulp van een volwassene kan nodig zijn.
IT L'assistenza di un adulto può essere necessaria.
PT Assistência por um adulto poderá ser necessária.




ON/OFF
ON/OFF
MARCHE/ARRÊT
AN/AUS
AAN/UIT
ACCESO/SPENTO
LIGA/DESLIGA



4






6



1x




1x



7




4x



8




1x



1x

8" - 20.3cm



1x

6.75" - 17cm


9



1x




1x



1




1



8

2




2

10



1x




1x



1x



1



2

11




1x



1x



1




2

11




14



12x





**First one to disable
opponents' cannons wins!**
**I primero que desarme los cañones
enemigos gana!**
**Le premier à neutraliser les canons
ennemis est le gagnant!**
**Der Erste, der die Kanonen des Gegners
kampfunfähig macht, gewinnt!**
**Wie het eerste de vijandige kanonnen
onklaar maakt, is de winnaar!**
**Il primo che danneggia i cannoni
dell'avversario, vince!**
**O primeiro a incapacitar os canhões de
oponentes ganha!**



Additional purchases required to collect all elements shown. / Para coleccionar todos los elementos mostrados se precisa realizar unas compras adicionales. / Des achats additionnels sont nécessaires afin d'obtenir tous les articles de la collection illustrés. / Um alle dargestellten Elemente zu sammeln sind zusätzliche Käufe erforderlich. / Verdere aankopen zijn nodig om alle afgebeelde artikelen te verzamelen. / Acquisti supplementari necessari per collezionare tutti gli elementi illustrati. / Compras adicionais são necessárias para coleccionar todos os elementos exibidos.







1069
Flagship Battlers
Black Pearl™

1070
Flagship Battlers
Flying Dutchman™

Additional purchases required to collect all elements shown. / Para coleccionar todos los elementos mostrados se precisa realizar unas compras adicionales. / Des achats additionnels sont nécessaires afin d'obtenir tous les articles de la collection illustrés. / Um alle dargestellten Elemente zu sammeln sind zusätzliche Käufe erforderlich. / Verdere aankopen zijn nodig om alle afgebeelde artikelen te verzamelen. / Acquisti supplementari necessari per collezionare tutti gli elementi illustrati. / Compras adicionais são necessárias para coleccionar todos os elementos exibidos.

First one to disable
opponents' cannons wins!

¡El primero que desarme los cañones
enemigos gana!

Le premier à neutraliser les canons
ennemis est le gagnant!

Der Erste, der die Kanonen des Gegners
kampfunfähig macht, gewinnt!

Wie het eerste de vijandige kanonnen
onklaar maakt, is de winnaar!

Il primo che danneggia i cannoni
dell'avversario, vince!

O primeiro a incapacitar os canhões de
oponentes ganha!



Firing Action!
¡Disparo!
Lance des projectiles!
Abschuss-Action!
Afvuurmechanisme
Lanciabile!
Acção de tiro!


Keep score with "pieces-of-eight."
Lleva la cuenta con las monedas.
Marque les points avec les pièces de monnaie.
Treffter mit „Dukaten“ verzeichnen.
Houd de score bij met "spaanse matten."
Tieni il punteggio con i "pezzi da otto."
Conta os pontos com "moedas de oito".



- EN** CAUTION! Do not aim at eyes or face.
ES ¡ADVERTENCIA! NO dirigir nunca los proyectiles hacia los ojos o la cara.
FR ATTENTION! Ne pas viser les yeux ou le visage.
DE VORSICHT! Nicht auf das Gesicht oder die Augen richten.
NL LET OP: Niet op ogen of gezicht richten.
DA ADVARSEL! Peg ikke i retning af øjne eller ansigt.
EL ΠΡΟΣΟΧΗ! Να μην σκοπεύετε προς τα μάτια ή το πρόσωπο.
FI VARO! Älä tähtää silmiin tai kasvoihin.
IT Attenzione! Non puntare verso gli occhi o il viso.
NO FORSIKTIG! Sikt ikke mot øyne eller ansikt.
PT ATENÇÃO: Não apontar para os olhos ou o rosto.
SV VAR FÖRSIKTIG! Rikta inte med ögon eller ansikte.
JA 注意！目や顔に使用しないで下さい。
ZH 警告！不要对准眼睛或脸。

Use only the projectiles included with this toy.
Utilizar solamente los proyectiles incluidos con el juguete.
Utiliser seulement les projectiles fournis avec le jouet.
Nur die mit dem Spielzeug mitgelieferten Projektile verwenden.
Alleen de met het speelgoed bijgeleverde projectielen gebruiken.
Utilizzare soltanto i proiettili forniti con questo giocattolo.
Usar somente os projéteis incluídos com este brinquedo.

2X



This toy uses 2 alkaline batteries (AAA, LR03, 24A or equivalent).
 Este juguete utiliza 2 pilas alcalinas (AAA, LR03, 24A o equivalente).
 Ce jouet nécessite 2 piles alcalines (AAA, LR03, 24A ou l'équivalent).
 Dieses Spielzeug wird mit 2 Alkali-Batterien betrieben (AAA, LR03, 24A oder Entsprechung).
 Dit speelgoed gebruikt 2 alkaline batterijen (AAA, LR03, 24A of gelijkwaardig).
 Questo giocattolo usa 2 batterie alcaline (AAA, LR03, 24A o equivalente).
 Este brinquedo emprega 2 pilhas alcalinas (AAA, LR03, 24A ou equivalente).

Batteries not included. / No incluye pilas. / Piles non comprises. / Batterien nicht inbegriffen.
 Batterijen niet inbegrepen. / Batterie non fornite. / Pilhas não incluídas.

EN BATTERY INSTALLATION

- Use a phillips (star-bit) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert the batteries according to the correct polarity shown.
- Replace the door and the screw, do not over-tighten the screw.

ES INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Utilizar un destornillador en cruz (o con punta de estrella) para abrir la tapa del compartimiento de las pilas.
- Levantar y retirar la tapa del compartimiento de las pilas.
- Colocar las pilas respetando la polaridad indicada.
- Reponer la puerta y el tornillo, evitando apretarlo demasiado.

FR MISE EN PLACE DES PILES

- Avec un tournevis cruciforme, dévisser la porte du compartiment à piles.
- Soulever et ouvrir la porte du compartiment.
- Mettre en place les piles suivant la polarité indiquée.
- Remettre en place la porte et la vis, sans trop serrer cette dernière.

DE BATTERIEN EINSETZEN

- Einen Kreuzschlitz-Schraubendreher benutzen, um die Abdeckung des Batteriefachs loszuschrauben.
- Die Abdeckung des Batteriefachs anheben und abnehmen.
- Die Batterien einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität achten.
- Tür und Schraube wieder einsetzen, ohne diese Schraube übermäßig anzuziehen.

NL INLEGGEN VAN DE BATTERIJEN

- Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het klepje van het batterijenvak los te schroeven.
- Licht het klepje op en verwijder het.
- Leg de batterijen in met inachtneming van de juiste polariteit, zoals aangegeven.
- Plaats het paneel en de schroef terug en draai niet te vast aan.

IT INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

- Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere lo sportello d'accesso alla batteria.
- Sollevare e rimuovere lo sportello.
- Inserire le batterie secondo le corrette polarità illustrate.
- Rimettere a posto lo sportello e vite, non stringere troppo la vite.

PT INSTALAÇÃO DE PILHAS

- Usar uma chave de parafusos Philips (ponta em forma de estrela) para desaparafusar a tampa do compartimento de pilhas.
- Levantar e retirar a tampa do compartimento.
- Inserir as pilhas de acordo com as polaridades correctas mostradas.
- Repor a tampa e o parafuso sem apertar este demasiadamente.

EN CAUTION: Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.

ES ADVERTENCIA: Las pilas debe cambiarlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.

FR ATTENTION : Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.

DE ACHTUNG: Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren.

NL OPGEPAST: De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.

DA ADVARSEL: Batterierne skal udskiftes af en voksen. Efterlad ikke batterierne indenfor børns rækkevidde.

EL ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες πρέπει να αλλάζονται από ενήλικο. Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά στα παιδιά.

FI HUOMIO: Aikuisen tulee vaihtaa paristot. Älä jätä paristoja lasten ulottuville.

IT ATTENZIONE: Le pile devono essere cambiate da un adulto. Non lasciare le pile alla portata dei bambini.

NO ADVARSEL: Batteriene må skiftes av en voksen. Ikke ha batteriene liggende innen barns rekkevidde.

PT ATENÇÃO: As pilhas devem ser trocadas por um adulto. Não deixe que as pilhas estejam ao alcance de menores.

SV VARNING: Batterierna bör bytas av en vuxen. Lämna inte batterierna inom räckhåll för barn.

JA 注意: 電池は大人が換えてください。電池を子供の手の届くところに置かないでください。

ZH 注意: 電池須由成人更換。請勿讓兒童接觸電池。

EN IF YOU HAVE A PROBLEM, PLEASE DO NOT TAKE THIS TOY BACK TO THE STORE. CONTACT US.

ES EN CASO DE PROBLEMAS, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTACTÉNSOS.

FR VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? ON VOUS PRIERAIT DE NE PAS RETOURNER CE JOUET AU MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS.

DE PROBLEME? BRINGEN SIE DAS SPIELZEUG NICHT INS GESCHÄFT ZURÜCK. SETZEN SIE SICH ONLINE MIT UNS IN VERBINDUNG.

NL HEEFT U PROBLEEM? BRENG HET SPEELGOED DAN NIET TERUG NAAR DE WINKEL. NEEF CONTACT MET ONS OP.

IT SI AVETE UN PROBLEMA CON QUESTO GIOCATTOLO, CORTESIA DI NON RIPORTARLO AL NEGOZIO. METTERSI IN CONTATTO CON NOI.

PT SE TIVER ALGUM PROBLEMA, É FAVOR NÃO DEVOLVER O BRINQUEDO À LOJA, MAS ENTRAR EM CONTATO CONOSCO.

1-800-465-MEGA

U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá /
 É.U. et Canada seulement / Nur für U.S & Kanada /
 Uitsluitend in de V.S. en Canada / USA e Canada
 solamente / Somente EE.UU. e Canadá

WWW.MEGABLOKS.COM

EN For Europe: Please return the electric module to the store for recycling. / **ES En Europa:** Por favor, devuelve el módulo eléctrico a la tienda para que lo reciclen. / **FR Europe:** Veuillez rapporter le module électronique au magasin pour recyclage. / **DE In Europa:** Das elektrische Modul bitte zur Wiederverwertung ins Geschäft zurückbringen. / **NL In Europa:** A.u.b. de elektrische module naar de winkel terugsturen voor hergebruik. / **DA I Europa:** Værsgo at sende den elektroniske modul tilbage til butikken for genanvendelse. /

EL Στην Ευρώπη: Παρακαλώ να επιστρέψετε στο κατάστημα το ηλεκτρικό εξάρτημα για ανακύκλωση. / **FI Euroopassa:** Palauta sähkökomponentti liikkeeseen kierrätettäväksi. / **IT Europa:** Vogliate riportare il modulo elettronico al negozio per riciclaggio. / **NO I Europa:** Vennligst send den elektriske modulen tilbake til butikken for gjenvinning. / **PT Na Europa:** É favor devolver o módulo eléctrico à loja para reciclagem. / **SV I Europa:** Var god lämna tillbaka elmodulen till affären för återanvändning. / **JA 欧州向:** 電子モジュールはリサイクルのため販売店に返却ください。 / **ZH 若居住歐洲:** 請將電動元件返還商店以便回收利用

EN CAUTION:

- Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.
- Do not operate this toy outdoors.
- Operate this toy in a dry area.
- Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ES ADVERTENCIA:

- No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.
- No utilizar este juguete en el exterior.
- Utilizar este juguete en un lugar seco.
- Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento eléctrico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

FR AVERTISSEMENT:

- Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
- Ne pas utiliser ce jouet dehors.
- Utiliser ce jouet dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

DE ACHTUNG:

- Dieses Spielzeug darf keiner Wärmequelle und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Mit diesem Spielzeug sollte nicht im Freien gespielt werden.
- Mit diesem Spielzeug sollte nur in einem trockenen Bereich gespielt werden.
- Mit dem Spielzeug sollte nicht im Wasser oder im Sand gespielt werden. Sollte das Batteriefach feucht werden, die Batterien herausnehmen und das Batteriefach vor Weiterbenutzung völlig trocken lassen.

NL WAARSCHUWING:

- Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.
- Gebruik het speelgoed niet buitenshuis.
- Gebruik het speelgoed op een droge plek.
- Vermijd zand en water. Mocht er toch vocht in het elektronicavak terecht komen, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.

IT ATTENZIONE:

- Non lasciare questo giocattolo in prossimità di una fonte di calore o esposto alla luce del sole.
- Non adoperare questo giocattolo all'esterno.
- Adoperare questo giocattolo solo in luoghi asciutti.
- Evitare sabbia ed acqua. Se l'umidità dovesse penetrare nel compartimento elettronico, togliere le pile e lasciarlo asciugare completamente prima di adoperare.

PT ATENÇÃO:

- Não deixe este brinquedo próximo de uma fonte de calor ou directamente exposto à luz solar.
- Não opere este brinquedo ao ar livre.
- Opere este brinquedo numa área seca.
- Evite a areia e a água. Se entrar humidade no compartimento electrónico, remova as baterias e deixe secar completamente antes de usar novamente.

*With the exception of electronic / mechanical parts.

*A excepción de los elementos eléctricos / mecánicos.

*À l'exception des éléments électroniques / mécaniques.

*Mit Ausnahme der elektronischen / mechanischen Teile.

*Met uitzondering van de elektronische / mechanische onderdelen.

*Con l'eccezione di parti elettroniche / meccaniche.

*Com excepção de peças electrónicas/meccánicas.

**LIFETIME GUARANTEE*/GARANTIZADO DE POR VIDA*/GARANTIE À VIE*
 LEBENSANGE GARANTIE*/LEVENSLANGE GARANTIE*/GARANZIA A VITA*/
 TEM GARANTIA VITALÍCIA***

COMMENTS, QUESTIONS ? / COMENTARIOS, PREGUNTAS ? / COMMENTAIRES, QUESTIONS ? / KOMMENTARE, FRAGEN ? / COMMENTAAR, VRAGEN ?
 COMMENT? / DOMANDE? / PERGUNTAS? / COMMENTARIOS?

1-800-465-MEGA

U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá / É.U. et Canada
 seulement / Nur für U.S und Kanada / Uitsluitend in de V.S. en Canada /
 USA e Canada solamente / Somente EE.UU. e Canadá

www.megabloks.com



EN CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE:

1. See the diagram to know how to remove and insert batteries.
2. Non-rechargeable batteries must never be recharged.
3. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
4. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.
5. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
6. Batteries must be inserted according to the correct polarity (see diagram).
7. Remove batteries from toy when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
8. The supply terminals must not be short-circuited.

ES ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:

1. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.
2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.
3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlo; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
4. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
5. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.
6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta (ver diagrama).
7. Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarlo durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas.
8. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.

FR AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:

1. Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles.
2. Ne jamais recharger des piles non-rechargeables.
3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d’être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d’un adulte.
4. Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) ou d’accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés. Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
5. Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d’un type similaire doivent être utilisés.
6. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité (voir le diagramme).
7. Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.
8. Les bornes d’une pile ou d’un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

DE WARNUNG: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:

1. Einlegen und Auswechseln der Batterien.
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.
6. Batterien gemäß Polarität einlegen (siehe Abbildung).
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbraucht sind, aus dem Spielzeug herausnehmen
8. Die Batterieanschlüsse nicht kurzschliessen.

NL WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:

1. Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingelegd.
2. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
3. Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
4. Gebruik alkalische, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet tesamen. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet tesamen.
5. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
6. Batterijen moeten worden ingelegd met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
7. Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn.
8. De voedingsklem mag niet worden kortgesloten.

DA ADVARSEL: SÅDAN UNDGÅS BATTERI-LEKAGE:

1. Se diagrammet om hvordan batterier udtages og indsættes.
2. Ikke opladelige batterier må aldrig oplades.
3. Opladelige batterier skal tages ud af legetøjet før det oplades, og opladelige batterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.
4. Opladelige nikkel-kadmium batterier og alkalisk-, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes. Nye og brugte batterier må ikke bruges sammen.
5. Brug kun den foreslåede type batterier eller lignende type.
6. Sæt batterier i med polerne vendt den rigtige vej (se diagram).
7. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udrændte.
8. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

EL ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ :

1. Δείτε το διάγραμμα για να δείτε πως να αφαιρέτε και να τοποθετήτε τις μπαταρίες.
2. Δεν πρέπει ποτέ να επαναφορτίσετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
3. Θα πρέπει να αφαιρέτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κάτω από την επίβλεψη ενήλικου.
4. Να μην αναμιγνύετε αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα - ψευδάργυρου), ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου καδμίου) μπαταρίες. Να μην τοποθετείτε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες μαζί.
5. Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστούμενου τύπου ή ισοδύναμες.
6. Θα πρέπει να εισάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
7. Να αφαιρέτε τις μπαταρίες από το παιχνίδι όταν το αποθηκεύετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή εάν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
8. Δεν θα πρέπει να βραχυκυκλώνετε τα τερματικά παροχής.

FI VARO: PARISTOJEN VUOTAMISEN ESTÄMINEN:

1. Katsa kuvasta, kuinka poistat ja asennat paristot.
2. Ei-ladattavia paristoja ei koskaan saa ladata.
3. Ladattavat paristot on poistettava leikkikalusta ennen niiden lataamista ja lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
4. Älä sekoita alkali-, normaali- (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkelikadmium) -paristoja. Älä sekoita käylettäviä ja uusia paristoja keskenään.
5. Käytä vain suositelluja tai samankaltaisia paristoja.
6. Paristot on asennettava navat oikein päin (katso kuvaa).
7. Poista paristot leikkikalusta, kun leikkikalu säilytetään pitkän aikaa tai jos paristot ovat lopussa.
8. Virtanapoihin ei saa aiheuttaa oikosulkuja.

IT ATTENZION: PER EVITARE PERDITE DALLE PILE:

1. Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile
2. Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate.
3. Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
4. Non mescolare pile alcaline, normali (zinco carbonio) o ricaricabili (nickel cadmium). Non mescolare pile usate e nuove.
5. Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di un tipo simile.
6. Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma).
7. Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghi periodi di inutilizzazione o se le pile sono scarse.
8. I terminali di alimentazione non devono essere corto-circuitati.

NO FORSIKTIG: SLIK UNNGÅR DU BATTERILEKKASJE:

1. Illustrasjonen viser hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene.
2. Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nytt.
3. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp igjen, og oppladning må skje under oppsyn av en voksen.
4. Alkaliske, standard og oppladbare batterier (nikkelkadmium) skal ikke brukes om hverandre. Nye og gamle batterier skal heller ikke brukes sammen.
5. Bruk kun batterier av anbefalt type eller en tilsvarende type.
6. Batteriene skal settes inn slik at polene vender riktig vei.
7. Ta batteriene ut av leketøyet ved lengre tids oppbevaring og når de er oppbrukte.
8. De elektriske polene må ikke kortsluttes.

PT ATENÇÃO: PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DAS BATERIAS:

1. Consulte o diagrama sobre a inserção das baterias.
2. As baterias não recarregáveis nunca devem ser recarregadas.
3. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas. O recarregamento de baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
4. Não misture baterias alcalinas normais (zinco de carbono) com recarregáveis (níquel cádmio). Não combine baterias novas com usadas.
5. Utilisar só baterias do tipo recomendado ou semelhantes.
6. As baterias devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada (veja o diagrama).
7. Remova as baterias do brinquedo ao armazená-lo por um período prolongado ou se as baterias estiverem gastas.
8. Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto circuito.

SV VAR FÖRSIKTIG: UNDVIK BATTERILÄCKAGE:

1. I diagrammet visas hur batterierna ska bytas ut.
2. Ladda aldrig batterier som inte är avsedda för att återladdas.
3. Laddningsbara batterier måste avlägsnas från leksaken innan de laddas och laddningsbara batterier måste laddas under övervakning av vuxen.
4. Blanda inte alkaliska, standard (kolzink) och laddningsbara (nikkelkadmium) batterier. Blanda inte ihop använda och nya batterier.
5. Endast batterier av rekommenderad typ eller liknande bör användas.
6. Batterier måste föras in i med polerna i rätt läge (se diagrammet).
7. Avlägsna batterierna från leksaken när den ska förvaras under längre tid eller om batterierna är urladdade.
8. Strömtillförselterminalerna måste kortslutas.

JA 注意：電気洩れを防ぐために：

電池の取外し及び挿入については、ダイアグラムをご覧ください。

非再充電式電池へ充電しないで下さい。

再充電を行なう場合には再充電式電池をおもちゃから取り外し、再充電式電池の取扱いは大人が行なって下さい。

アルカリ、標準(炭素-亜鉛)、あるいは再充電式(ニッケルカドミウム)を混合しないで下さい。古い電池と新しい電池を混合して使用しないで下さい。

推奨タイプ、もしくは同等タイプの電池のみを使用して下さい。

電池は正しい電極に挿入して下さい(ダイアグラムを参照下さい)。

おもちゃを長時間使用しない時には、電池を取り外しておいて下さい、そのままにしておくとう電池が消耗します。

供給ターミナルは短絡してないこと。

ZH 警告：避免電池洩漏；

參看附圖，了解如何裝卸電池。

非充電電池不能充電。

充電之前必須先把充電電池從玩具里取出來，充電過程必須由成人監督。

不要把鹼性電池、標準電池(碳化鋅電池)或充電電池(鎳鎘電池)混在一起使用。

只應當使用我們推薦的電池或者類似型號的電池。

電池必須按正確的極性裝入玩具里。(見附圖)

如果一段時間不用玩具，請取出玩具里的電池，否則電池會消耗干。

電源的两極不能短路。

EN Problems	Possible causes *(if applicable)	Try these solutions
Weak and distorted sound.	Weak Batteries.	Replace batteries.
No sound.	Dead batteries. Incorrect battery placement. Dirty battery contacts. ON/OFF switch not in ON position.*	Replace batteries. Remove batteries and install according to instructions and diagram. Clean battery terminals. Place ON/OFF switch to ON position.
ES Problema	Causas posibles *(si procede)	Intente lo siguiente
Sonido distorsionado y débil.	Las pilas están débiles.	Cambie las pilas.
No emite sonidos.	Las pilas están gastadas. Las pilas han sido colocadas incorrectamente. Los bornes están sucios. El interruptor ENCENDIDO/APAGADO está apagado.*	Cambie las pilas. Retire las pilas y vuelva a colocarlas, siguiendo las instrucciones y diagramas. Limpie los bornes. Deslice el interruptor ENCENDIDO/APAGADO a la posición ENCENDIDO.
FR Problème	Causes possibles *(si applicable)	Essayez ces solutions
Son faible et déformé.	Piles faibles.	Remplacer les piles.
Il n'y a aucun son.	Piles usées. Piles mal installées. Contacts encrassés. Bouton MARCHE/ARRÊT éteint.*	Remplacer les piles. Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes. Nettoyer les contacts des piles. Pousser le bouton MARCHE/ARRÊT en position MARCHE.
DE Problem	Mögliche Ursache *(falls zutreffend)	Mögliche Lösung
Geräusch schwach oder verzerrt.	Batterien sind schwach.	Batterien austauschen.
Spielzeug funktioniert nicht.	Batterien sind leer. Batterien wurden falsch eingesetzt. Batteriekontakte sind schmutzig. AN/AUS Schalter nicht angestellt.*	Batterien austauschen. Batterien herausnehmen und laut Anweisung und Diagramm neu einlegen. Batterieklemmen reinigen. AN/AUS Schalter auf AN stellen.
NL Probleem	Mogelijke oorzaken *(waar toepasselijk)	Probeer de volgende oplossingen
Het geluid is zwak en vervormd.	Zwakke batterijen.	Vervang de batterijen.
Het speelgoed werkt niet.	Lege batterijen. Batterijen zijn verkeerd ingelegd. Vuile batterijcontacten. De schakelaar AAN/AF is niet aangezet.*	Vervang de batterijen. Verwijder de batterijen en leg ze opnieuw in zoals aangegeven in de handleiding en op de afbeelding. Reinig de polen. Zet de AAN/AF schakelaar op AAN.
IT Problemi	Cause possibili *(se applicabile)	Prova queste soluzioni.
Suono debole e distorto	Batterie deboli	Rimpiazzare le batterie.
Non c'è suono.	Batterie scaricate. Batteria piazzata incorrettamente. Contatti della batteria sporchi. Bottone ON/OFF non è nella posizione ON.*	Rimpiazzare le batterie. Rimuovere le batterie ed installarle secondo le istruzioni e il diagramma. Pulire i contatti della batteria. Piazzare il bottone ON/OFF nella posizione ON.
PT Problemas	Possíveis causas *(se aplicável)	Tentar estas soluções.
Som fraco e distorcido	Pilhas fracas.	Mudar as pilhas.
Nenhum som	Pilhas esgotadas. Colocação incorrecta de pilhas. Contactos de pilha sujos. Interruptor ON/OFF não está na posição ON.*	Mudar as pilhas. Retirar as pilhas e instalar de acordo com instruções e diagrama. Limpar os terminais de pilhas. Pôr o interruptor ON/OFF para ON.

**MEGA
BLOKS**

Disney
PIRATES of the CARIBBEAN
AT WORLD'S END

BUILD your battleship...
BLAST 'em in the ballasts!

CONSTRUYE tu barco de guerra...
¡**ATACA** en el balastro!

CONSTRUIS ton navire de guerre...
et **BOMBARDE** le bateau sur les ballastes!

BAUE dein Kriegsschiff...
SCHIESSE ihnen in den Ballast!

BOUW je slagschip...
BEUK'er in de ballast!

COSTRUISCI la tua nave de guerra...
BOMBARDALI nella zavorra!

CONSTRÓI a sua nave de batalha...
ATACA-os nos balastros!



www.megabloks.com/potc

MEGA BLOKS
DISNEY PIRATES.COM
© Disney

Flagship Battlers
Black Pearl™

1069

The resourceful Black Pearl defends itself with unmatched speed and a crafty cannonball barrage.

El ingenioso Perla Negra se defiende con gran velocidad y una astuta descarga de cañones.

Le toujours surprenant Perle noire se défend grâce à sa vitesse incomparable et ses habiles tirs de barrage au canon.

Die findige Schwarze Perle verteidigt sich mit unübertroffener Geschwindigkeit und einem cleveren Kanonenhagel.

De vindingrijke Zwarte Parel verdedigt zich ongeëvenaard snel met een listig salvo van kanonskogels.

L'intraprendente Perla Nera si difende con incomparabile velocità ed un astuta barriera di palle di cannone.

A diligente Pérola Negra se defende com uma velocidade incomparável e uma astuciosa barragem de balas de canhão.

1047
Will Turner



1079
Buccaneers
Hideout™



1065
Empress



1070
Flagship Battlers
Flying Dutchman™



1048
Jack Sparrow



1066
Black Pearl



1073
Barbossa



MEGA™

© 2006, MEGA Brands Inc. EN ® and ™ denote trademarks of MEGA Brands Inc. This toy conforms to: Voluntary Product Standard F963 U.S., Canadian Hazardous Products Act, CEN Standards E.N. 71. Products and colors may vary. ES © y ™ designan la marca registrada y la marca comercial de MEGA Brands Inc. Este juguete es de conformidad con: Voluntary Product Standard F963 U.S., Canadian Hazardous Products Act, CEN Standards E.N. 71. Las piezas y los colores pueden variar. FR © et ™ désignent des marques de commerce de MEGA Brands Inc. Ce jouet est conforme aux: Voluntary Product Standard F963 U.S., Canadian Hazardous Products Act, CEN Standards E.N. 71. Les items et les couleurs peuvent varier. DE © und ™ sind Markenzeichen der Firma MEGA Brands Inc. Dieses Spielzeug stimmt mit: Voluntary Product Standard F963 U.S., Canadian Hazardous Products Act, CEN Standards E.N. 71 überein. Produkte und Farben können unterschiedlich sein. NL © en ™ duiden op handelsmerken van MEGA Brands Inc. Dit speelgoed voldoet aan: Voluntary Product Standard F963 U.S., Canadian Hazardous Products Act, CEN Standards E.N. 71. In producten en kleuren kan variatie optreden. IT © e ™ indicano dei marchi depositati di MEGA Brands Inc. Questo giocattolo è conforme a: Voluntary Product Standard F963 U.S., Canadian Hazardous Products Act, CEN Standards E.N. 71. Prodotti e colori possono variare. PT © e ™ denotam marcas registradas de MEGA Brands Inc. Este brinquedo conforma-se ao Produto Padrão Voluntário F963 EE.UU., Decreto Canadense de Produtos Perigosos, Padrões CEN, E.N. 71. Produtos e cores podem variar. Printed in China ADD10691A