




4655

4 JUNIORS*




Fast Food




⚠ WARNING: CHOKING HAZARD.
Small parts. Not for children under 3 years.

⚠ AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.
Contient des petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.


⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA.
No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas.




2



3




4



1



2



5









4 JUNIORS







4651



4601



4615



4605



4617



4652



4653



4654



4618



4619



4655



4657



4620

*Juguete LEGO® para los 4-6 años.
Juguetes LEGO® para niños de 4 a 6 años



©2003 The LEGO Group.

